



DVR – RELÉ REGULADOR DE TENSÃO

Manual



INDÍCE

www.electron.com.br	Versão 4.2 2
MENU REGULAÇÃO	
MENU PROTEÇÃO	
MENU PROTEÇÃO	
MENU DE CONFIGURAÇÃO	
MENU DE CONSULTA	
MENU RESET	
MENU COMANDO DO COMUTAD	OR
CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY	
CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY	
CONHECENDO O DVR	
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO	
	۸
DIMENSÕES	×
	7
ENSAIOS DE TIPO ATENDIDOS	
	6
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	5
INDÍCE	2

Electron

Manual do Usuário – Regulador de Tensão Digital DVR

MENU REGULAÇÃO
MENU REGULAÇÃO
MENU REGULAÇÃO
MENU REGULAÇÃO
MENU TRAFO
MENU COMUTAÇÃO
MENU COMUTAÇÃO
MENU COMUTAÇÃO
MENU COMUTAÇÃO
MENU MANUTENÇÃO
MENU MANUTENÇÃO
MENU MANUTENÇÃO
MENU MANUTENÇÃO
MENU PARALELISMO
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 48
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES CABEAMENTO 48
TERMO DE GARANTIA
Exclusão da Garantia:
Perda de Garantia:
Utilização da Garantia:



INTRODUÇÃO

O **Relé Regulador de Tensão Digital - DVR** foi desenvolvido para monitorar e regular a tensão automaticamente de comutadores sob carga de até 51 posições de TAP (ANSI 90); medir e indicar o desvio da tensão de referência; e controlar, através de comandos no comutador, a tensão de linha da rede considerando as compensações de acordo com os perfis de carga previamente programados com até 8 conjuntos de valores diferentes com entrada por horário pré-estabelecido ou por comando externo.

Como referência o DVR pode:

- Monitorar até 3 TP's (3 fases);
- Medir o fluxo de corrente elétrica de até 3 TC's (3 fases);
- Medir e indicar a posição do TAP atual, máximo, mínimo e anterior;
- Indicar as Potências Ativa, Reativa e Aparente;

- Calcular o Fator de Potência (cos ϕ) de cada fase medida com defasagem entre TP e TC de 0° até 330° com reconhecimento e cálculo automático;

- Atuar a proteção de bloqueio do comutador quando há sobrecorrente, sobretensão, subtensão e inversão de fluxo de corrente elétrica;

- Monitorar a quantidade de comutação e desgaste dos contatos do Comutador por corrente interrompida e número de comutações com a função de monitoramento de comutador;

O Hardware do DVR utiliza componentes eletrônicos de última geração tipo SMD com tamanhos reduzidos de até 0,04"x0,02" que são inseridos nas placas com máquina automática do tipo **Pick'n Place** com alinhamento a laser, a fim de garantir a qualidade das montagens, as placas são inspecionadas por máquina (**AIO**) câmeras automáticas sem interferência humana para garantir que toda tecnologia implementada no produto tenha o melhor rendimento para o usuário por um período de vida muito mais longo. Os principais componentes são de classe militar para uso de condições extremas de aplicação, suportando severas condições de trabalho, Podem ser instalados diretamente no painel do transformador de potência ou reatores em painéis no pátio de subestações de energia (-20°C até 70°C), plataformas marítimas, indústrias químicas (placas resinadas e protegidas) ou ainda locais sujeitos a abalos sísmicos. Todos esses benefícios utilizados são fruto de muitos anos de experiência e pesquisa. Nossos projetos atendem aos níveis de exigências, suportabilidade e confiabilidade de acordo com as normas mais exigentes do mundo: **IEC, DIN, IEEE e ABNT.**



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Display de **OLED** com capacidade gráfica de 128 x 61 pixels, com ajuste de contraste e inversão das cores de fundo e letras, legível em qualquer condição de iluminação, inclusive exposto diretamente ao sol;
- Tensão de alimentação de ± 48 a 260 Vcc ou Vca 50/60Hz;
- Temperatura de operação de -20C a 70°C;
- Temperatura de armazenagem de -50°C a 40°C;
- Função multimedidor, indicação de tensão (Vca) das 3 fases na tela, indicação de corrente (AC) das 3 fases, desvio de percentual e valor da tensão de referência, potência ativa, reative e aparente das 3 fases, percentual de carga do transformador, fator de potência (cos φ) e frequência das 3 fases;
- Defasagem TP/TC ajustável de 0 a 330°, permitindo conexões de TP e TC em fases diferentes ou nas 3 fases;
- 3 entradas de corrente que utilizam TC's seccionáveis tipo Split-Core para medir até 10 Amperes (AC);
- 1 entrada resistiva (3 fios) para até 5K Ohms ou analógica de 4 a 20 mA para indicação de até 51 posições de TAP com reconhecimento automático do passo da coroa potenciométrica;
- USB 2.0 frontal para parametrização através do software UseEasy™;
- 1 Saída Digital RS-485 (ANSI/TIA/EIA-485-A) em fibra ótica ou 2 fios com Protocolo de Comunicação slave MODBUS RTU e DNP3 (Level 2) para acesso remoto a todos os parâmetros medidos;
- Auto Baud Rate de 2.400 a 57.600bps (Detecta Automaticamente a velocidade da rede de Comunicação);
- 1 Saída Digital RS485 (ANSI/TIA/EIA-485-A) COM PROTOCOLO Proprietário (Slave/master) para gerenciamento de paralelismo de até 32 dispositivos DVR's ou IPTP;
- 8 conjuntos de ajuste para compensação de queda na linha por ajustes de resistência e reatâncias ou pelo método simplificado de percentual de queda de tensão, (compensação Z) com programação por horário ou comando externo;
- Tempos de atuação independentes para subir e baixar tensão, com modos de temporização linear, linear em degraus ou curva intensa;
- Bloqueio do CDC em caso de sobrecorrente, corrente reversa e subtensão configurável pelo usuário;
- Bloqueio do CDC e/ou diminuição rápida de tensão;
- Bloqueio automático do comutador disparado;
- 14 Relés programáveis de 6 Amperes/250 Vca;
- 3 entradas digitais programáveis (Contato Seco);
- 5 saídas analógicas configuráveis podendo ser de 0 a 1, 0 a 5, 0 a 10, 0 a 20 ou 4 a 20 mA;
- Leitura total da resistência da coroa potenciométrica e calibração automática do número de passos;
- Indicação da leitura numérica simples, numérica bilateral e alfanumérica;
- Comandos remotos através de conexões cabeadas das entradas digitais ou comunicação MODBUS RTU e DNP3
 L2 para dar os comandos de SUBIR / BAIXAR tensão ou selecionar o conjunto de regulação;
- Avisos de eventos no display com exibição do nome do alarme e o Relé que disparou;
- Através do software UseEasy™ todos os parâmetros do equipamento podem ser salvos em arquivos manipulável que poderá reconfigurar outros equipamentos;
- 14 LED's para indicação da atuação dos relés programáveis com indicação no display do evento atuante;
- Watchdog que supervisiona a integridade da conexão com a coroa potenciométrica, bem como a mudança de TAP quando enviado o comando;
- Caixa de alta resistência mecânica, construída totalmente em alumínio padrão DIN IEC 61544;
- Tamanho reduzido 98x98x98xmm;
- 2 anos de garantia;



DADOS TECNICOS

RELÉ REGULADOR DE TENSÃO – DVR		
Tensão de Operação	48 a 265 Vcc/Vca 50/60Hz;	
Temperatura de Operação	-20°C a +70°C;	
Consumo	<15W;	
Entrada de medição de Tensão	3 Fases – 0~280 Vca – 46/64 Hz;	
Entrada de medição de Posição;	De 1~51 posições – Coroa de até 5.000 Ohms;	
Entrada de Contatos Secos	3 entradas para contatos secos (livre de	
	potencial);	
Entrada para Medição de Corrente Elétrica	3 TC's Split Core de 0 a 10A;	
	0 1mA – 8000 Ohms;	
Opções das Saídas Analógicas e Cargas	0 5mA – 1600 Ohms;	
Máxima (5 saídas configuráveis no	0 10mA – 800 Ohms;	
equipamento)	0 20mA – 400 Ohms;	
	4 20mA – 400 Ohms;	
Erro Máximo das Entradas de Medição	0,25% do fim da escala;	
Erro Máximo de Saída analógica	0,25% do fim da escala;	
Contatos de Saídas	14 – Livres de potencial e programáveis;	
Potência Máxima de chaveamento	40W / 250VA;	
Tensão Máxima de Chaveamento	250 Vca/Vcc;	
Corrente Máxima de condução	6,0 A;	
Porta de Comunicação Serial de Rede	MODBUS RTU e DNP3 L2 (slave);	
Auto Baud Rate e/ou Velocidade Fixa	2.400 a 57.600 bts;	
Porta Frontal USB	USB 2.0;	
Datalogger	MicroSD 8GB v10 para aquisição de dados;	
Caixa DIN IEC 61554	98x98x98x mm – Alumínio;	
Fixação do equipamento	Montagem Embutida em Painel;	
Grau de Proteção (NBR IEC 60529)	IP 40 (Frontal), IP 20 (Conectores);	
TRANSFORMADOR DE CORR	ENTE – TC SPLITCORE/CLAMP	
Faixa de Medição	0 a 10 A;	
Erro Máximo das Entradas de Medição	1% do fim da escala;	
Linearidade	1% do fim da escala;	
Temperatura de Operação	-40°C a +85°C;	
Temperatura de Armazenamento	-50°C a +60°C;	

Tabela 1 – Dados Técnicos



ENSAIOS DE TIPO ATENDIDOS

- Tensão Aplicada (IEC 60255-5): 2kV / 60Hz / 1 min. (contra terra);
- Impulso de Tensão (IEC 60255-5): 1,2/50 μseg. / 5kV / 3 neg. e 3 pos. / 5 seg. Intervalo;
- Descargas Eletrostáticas (IEC 60255-22-2): Modo ar = 8kV / Modo contado = 6 kV;
- Imunidade à perturbação eletromagnética irradiada (IEC61000-4-3): 80 a 1000 MHz / 10V/m;
- Imunidade a transitórios Elétricos Rápidos (IEC60255-22-4): Alim./Entr./Saídas=4KV/comum. 2kV;
- Imunidade a perturbação eletromagnética irradiada (IEC61000-4-3): 80 a 1000MHz/10V/m;
- Imunidade a transitórios elétricos rápidos (IEC60255-22-4):Alim./Entr./Saídas=4KV/comum. 2KV;
- Imunidade a surtos (IEC60255-22-5): fase/neutro 1KV, 5 por polar. (=) fase-terra/neutro-terra 2kV, 5 por polar (±);
- Imunidade a perturbações Eletromagnéticas conduzidas (IEC61000-4-6): 0,15 a 80 MHz / 10V/m;
- Ensaio Climático (IEC60068-21-14): -40°C +85°C / 72 horas;
- Resistência à Vibração (IEC60255-21-1): 3 eixos / 10 a 150 Hz / 2G / 160 min/eixo;
- Resposta à Vibração (IEC60255-21-1): 3 eixos / 0,075mm-10 a 58 HZ/ 1G de 58 a 150 Hz / 8 min / eixo;

EXEMPLO DE APLICAÇÃO



Figura 1- Exemplo de aplicação



DIMENSÕES



Figura 2 – Dimensões

ESPECIFICAÇÃO PARA PEDIDO

RELÉ REGULADOR DE TENSÃO DIGITAL



www.electron.com.br



DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



Figura 3 – Diagrama de conexão



Diagrama de Ligação do TC 1

Figura 4 – Diagrama de conexão de indicadores com fonte externa

Figura 5 – Diagrama de conexão TC





Diagrama de ligação OLTC coroa do comutador



Diagrama de ligação OLTC coroa do comutador 4 a 20mA

Figura 6 – Diagrama de conexão coroa comutador

Figura 7 – Diagrama de conexão coroa comutador 4ª20mA



Figura 8 – Diagrama de ligação DVR Mestre / IPTP Escravo





Figura 9 – Diagrama de medição de 3 fases



CONHECENDO O DVR



Figura 10 - Conhecendo o DVR



CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY

Para acessar a configuração do display e necessário que esteja em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla seta para ▼ para selecionar um dos cinco campos, com a tecla ◄ ou ► selecione a variável desejada que seja apresentada no campo e pressione a tecla **SET**. Para sair da tela de configuração do display navegue com a tecla ▲ ou ▼ até a opção 'voltar' e pressione a tecla **SET**

O display OLED possui 5 (cinco) campo para indicação de grandezas, que podem ser configurados com as seguintes opções abaixo:

OBS: A variável só estará disponível para apresentação no display se o DVR estiver configurado para realizar a leitura da grandeza:

Variáveis que podem ser indicadas no display	Forma de Apresentação	Unidade
Posição de TAP atual	Ртар: 0	
Tensão no secundário do TP fase a	U. 0.00	V
Tensão no primário do TP A	UA: 0.00	ΚV
Tensão no secundário do TP fase b	U. 0.00	V
Tensão no primário no TP fase A	U: 0.00	ΚV
Tensão no secundário TP fase c	I. 0.00	V
Tensão no primário TP fase C	IC: 0.00	ΚV
Corrente no secundário do TC fase a	I. 0.00	Ĥ
Corrente no primário do TC fase A	IA: 0.00	KA
Corrente no secundário do TC fase b	I. 0.00	Ĥ
Corrente no primário do TC fase B	I: 0.00	KA
Corrente no secundário do TC fase c	I. 0.00	Ĥ
Corrente no primário do TC fase C	Ic: 0.00	KA

CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY

Variáveis que podem ser indicadas no display	Forma de Apresentação	Unidade
Potência aparente no secundário fase a	Sa: 0.00	
Potência aparente no secundário fase A	SA: 0.00	V
Potência aparente no secundário fase b	S⊳: 0.00	ΚV
Potência aparente no primário fase B	S₀: 0.00	V
Potência aparente no secundário fase c	S. 0.00	ΚV
Potência aparente no primário fase C	S₀: 0.00	V
Potência ativa no secundário fase a	Pa: 0.00	VA
Potência ativa no primário fase A	PA: 0.00	MVA
Potência ativa no secundário fase b	P₀: 0.00	VA
Potência ativa no primário fase B	P₀: 0.00	MVA
Potência ativa no secundário fase c	P₀: 0.00	VA
Potência ativa no primário fase C	P₀: 0.00	MVA
Potência reativa no secundário fase a	Q. 0.00	ե
Potência reativa no primário fase A	QA: 0.00	MW
Potência reativa no secundário fase b	Q. 0.00	ե
Potência reativa primário fase B	Q: 0.00	MW
Potência reativa secundário fase c	Q. 0.00	Ы
Potência reativa primário fase C	Qc: 0.00	MW
Fator de potência fase A	FP.: 0.000	



Variáveis que podem ser indicadas no display	Forma de Apresentação	Unidade
Fator de potência fase B	FP5: 0.000	
Fator de potência fase C	FPa: 0.000	
Tensão na carga fase A calculada	Uc∧: 0.00	ΚV
Variação percentual de tensão no secundário do TP na fase a	∆U₃: 0.00	*
Variação percentual de tensão na carga da fase a calculada	_Ua₀: 0.00	×
Tensão na carga fase B calculada	Uc: : 0.00	kV
Variação percentual de tensão no secundário do TP	∆U⊳: 0.00	×
da fase b		
Tensão na carga fase C calculada	Ucc : 0.00	ΚV
Variação percentual de tensão no secundário do TP	∆U°: 0.00	×
da fase c		
Variação percentual de tensão na carga da fase C calculada	∆Uc₀: 0.00	*
Tensão de referência	U _{Ref} : 0.00	V
Frequência	Freg : 0.00	Hz
Percentual de carregamento no enrolamento da	хТс+: 0.00	*
fase A		
Percentual de carregamento no enrolamento da	жТс: С.00	%
fase B		
Percentual de carregamento no enrolamento da	xTco: 0.00	*
fase C		

MENU COMANDO DO COMUTADOR

O menu coman. - Comando do Comutador – contém as seguintes opções:

- Subir Tensão;
- Descer Tensão;

Para acessar o menu **coman.** possui senha para navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla **SET**, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "Lembrete de senha" na parte superior e ao centro "0000". Utilize a tecla para alterar o dígito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo dígito pressione a tecla, para retornar ao dígito anterior pressione a tecla. Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "Senha Incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente os dígitos **0000**.

<u>A senha padrão de fabricação do DVR é 0000, em caso de perca ou esquecimento de senha entre em contato</u> <u>com a Electron do Brasil informando o lembrete de senha.</u>

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas ▲ ▼. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou ▶, para alterar o valor das variáveis utilize as teclas ▲ ▼ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla ◄. Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.



Menu	Variável	vel Descrição		
	→ Menu para executar o comando local para subir tensão.			
	DISP	Selecione a função no display Subir Tensão e pressione a tecla SET . Quando o modo de operação está configurado para aceitar os comandos locais, o campo Subir Tensão apresentará DISP , indicando que o comando está disponível.		
Subir Tensão	INDI.	Quando o comando estiver indisponível, será mostrado INDI. Obs1: <u>O DVR só aceita comando local quando no menu REGULA>>MODO DE OP.</u> <u>estiver configurado em LOCAL ou REMOTO/LOCAL.</u> Obs2: <u>O DVR não aceitará comando local quando no menu REGULA>>MODO DE</u> <u>OP. estiver configurado em AUTOMÁTICO ou REMOTO, ou o equipamento</u> <u>estiver configurado na rede de Paralelismo como Seguidor.</u>		
	→ Menu para executar o comando local para subir tensão.			
	DISP	Selecione a função no display Descer Tensão e pressione a tecla SET . Quando o modo de operação está configurado para aceitar os comandos locais, o campo Descer Tensão apresentará DISP , indicando que o comando está disponível.		
Descer Tensão	INDI.	Quando o comando estiver indisponível, será mostrado INDI. OBS1: <u>O DVR só aceita comando local quando no menu REGULA>>MODO DE</u> <u>OP. estiver configurado em LOCAL ou REMOTO/LOCAL.</u> OBS2: <u>O DVR não aceitará comando local quando no menu REGULA>>MODO DE</u> <u>OP. estiver configurado em AUTOMÁTICO ou REMOTO, ou o equipamento</u> <u>estiver configurado na rede de Paralelismo como Seguidor.</u>		

MENU RESET

O menu Reset é um menu de comando de reset de falha do comutador e possui a seguinte função:

RESET Falha;

Para acessar o menu **coman.** possui senha para navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla **SET**, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "Lembrete de senha" na parte superior e ao centro "0000". Utilize a tecla para alterar o dígito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo dígito pressione a tecla, para retornar ao dígito anterior pressione a tecla. Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "Senha Incorreta" na parte inferior do display e apresentará <u>novamente</u> os dígitos **0000**.

<u>A senha padrão de fabricação do DVR é 0000, em caso de perca ou esquecimento de senha entre em contato com a</u> <u>Electron do Brasil informando o lembrete de senha.</u>

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas ▲ ▼. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou ▶, para alterar o valor das variáveis utilize as teclas ▲ ▼ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla ◄. Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
	\rightarrow Menu para	a resetar as j	possíveis falhas de comutações e falha na rede de paralelismo.
Reset Falha			Opção para executar o reset da falha de comutação e/ou falha de sincronismo (se habilitado). Selecione a opção de Reset de falha de Comutação e pressione a tecla SET.



MENU DE CONSULTA

O menu de Consulta indic. É para consultar os seguintes parâmetros:

- Status do Comutador;
- Tensão no secundário;
- Tensão no primário;
- Tensão na carga;
- Cor. No secundário;
- Cor. No primário;
- Potência Aparente;
- Potência Ativa;

- Potência Reativa;
- Fator de potência;
- Desvio de tensão;
- Posição de TAP;
- Números de Comutações;
- Percentual de carga;
- Data e hora;
- Posição de TAP;

Para acessar o menu **indic.**, com o displat em modo de apresentação de leituras. Pressione a tecla **SET** e o display apresentará na parte inferior uma tela de menu, com a tecla navegue até o menu **indic.**, pressione a tecla **SET**.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
	N.Op.Última.Manut.		Exibe o número de operações realizadas pelo
			comutador desde sua última manutenção.
	N. Total de Com	iutação	Exibe o número total de operações realizadas pelo
			comutador.
	Soma I ² Última	Manut.	Somatória de corrente comutada pelo comutador ao
			quadrado desde a última manutenção (KA).
	Soma Total I ²		Somatória de Corrente ao quadrado realizado pelo
			comutador no período:
			Diária: Somatória de corrente realizada no dia;
			Semanal: Somatória de corrente realizada na semana;
			Mensal: Somatória de operações realizadas durante 1
			(um) mês.
			Trimestral: Somatória de operações realizadas durante
			3 (três) meses;
			Semestral: Somatória de operações realizadas durante
			6 (seis) meses;
			Anual: Somatória de operações realizadas durante 1
			(um) ano;



MENU DE CONSULTA

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
			Quantidade de Comutações realizadas pelo
			comutador:
			Diaria: Somatória de operações realizadas durante o
			dia;
			Semanal: Somatória de operações realizadas durante a
			semana
	Quant. De C	omutações	Mensal: Somatória de Corrente realizada durante o
			Mês;
			Trimestral: Somatória de corrente realizada durante 3
			(três) meses;
Status do			Semestral Somatória de corrente realizada durante 6
Comutador			(seis) meses;
			Anual: Somatória de corrente realizada durante 1 (um)
			ano;
		ightarrow Submenu p	para consultar a quantidade de tempo o comutador está
	em funcionan Horímetro Horímetro		nento.
			Período decorrido após a manutenção (Hora, Dia e
	Comutador	Parcial	Ano);
		Horímetro	Período decorrido total do comutador (Hora, Dia, Ano);
	Total → Realiza un próxima manu		
			na estimativa de quanto tempo para a realização da
			utenção;
	Próxima	Por N.	Horímetro Parcial: Período decorrido após a
	Manutenção	Comutações	manutenção (Hora, dia, ano);
		Por soma	Horímetro Total: Período de tempo total do comutador
		Corrente	(Hora, dia, ano);



MENU DE CONSULTA

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
	Historico	Manutencao	\rightarrow Este menu exibe as 5 últimas manutenções realizadas no comutador
			(Data, Hora, Número de comutações e somatória de corrente);
Status do Comutador		Primeira manutenção Até Quinta Manutenção	 Data: Dias, Mês e ano da manutenção; Hora: Horas e Minutos da manutenção; Comutacoes: Números de operações, quando foi realizada a manutenção; Soma l²: Somatória de corrente ao quadrado, quando foi realizada a manutenção;
T	Fase a	0 a 280V	Indica o valor de tensão do secundário do TP da fase a;
Tensao no	Fase b	0 a 280V	Indica o valor de tensão do secundário do TP da fase b;
secultuario	Fase c	0 a 280V	Indica o valor de tensão do secundário do TP da fase c;
Tansão no	Fase A	0 a 999,99KV	Indica o valor da tensão do primário do TP da fase A;
Primário	Fase B	0 a 999,99KV	Indica o valor da tensão do primário do TP da fase B;
FIIIIdilo	Fase C	0 a 999,99KV	Indica o valor da tensão do primário do TP da fase C;
Tansão no	Fase A	0 a 999,99KV	Indica o valor da tensão na carga da linha A;
Carga	Fase B	0 a 999,99KV	Indica o valor da tensão na carga da linha B;
Carga	Fase C	0 a 999,99KV	Indica o valor da tensão na carga da linha C;
Cor. no Secundário	Fase a	0 a 9.999A	Indica o valor de corrente do secundário do TC da fase a;
	Fase b	0 a 9.999A	Indica o valor de corrente no secundário do TC da fase b;
	Fase c	0 a 9.999A	Indica o valor de corrente no secundário do TC da fase c;
Cor no	Fase A	0 a 999,9 KA	Indica o valor da corrente do primário do TP da fase A;
nrimário	Fase B	0 a 999,9 kA	Indica o valor da corrente do primário do TP da fase B;
printario	Fase C	0 a 999.9 kA	Indica o valor da corrente do primário do TP da fase C;
Potência	Fase a	0 a 999,9 VA	Indica o valor da potência aparente do secundário do TC da fase a;
Aparente no	Fase b	0 a 999,9 VA	Indica o valor da potência aparente do secundário do TC da fase b;
Securidano	Fase c	0 a 999,9 VA	Indica o valor da potência aparente do secundário do TC da fase c;
Potência	Fase a	0 a 999,9 W	Indica o valor da potência Ativa no secundário do TC da fase a;
Ativa no	Fase b	0 a 999,9 W	Indica o valor da potência Ativa no secundário do TC da fase b;
Secundário	Fase c	0 a 999,9 W	Indica o valor da potência Ativa no secundário do TC da fase c;
Potência	Fase a	0 a 999,9 VAr	Indicação do valor da potência reativa do secundário do TC da fase a;
Reativa no	Fase b	0 a 999,9 Var	Indicação do valor da potência reativa do secundário do TC da fase b;
secundário	Fase c	0 a 999,9 VAr	Indicação do valor da potência reativa do secundário do TC da fase c;
Eator de	Fase A	-1 a 1	Indica o valor do Fator de Potência da Fase A;
Potência	Fase B	-1 a 1	Indica o valor do Fator de Potência da Fase B;
	Fase C	-1 a 1	Indica o valor do Fator de Potência da Fase C;
Desvio de	Fase a	-100 a 100%	Indica o valor do desvio de tensão do secundário do TP da fase a;
Tensão	Fase b	-100 a 100%	Indica o valor do desvio de tensão do secundário do TP da fase b;
	Fase c	-100 a 100%	Indica o valor do desvio de tensão do secundário do TP da fase c;



MENU DE CONSULTA

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Dereentual	Fase A	0 a 100%	Indica o percentual de carga no enrolamento da fase A;
de Carga	Fase B	0 a 100%	Indica o percentual de carga no enrolamento da fase B;
uc carga	Fase C	0 a 100%	Indica o percentual de carga no enrolamento da fase C;
Data/hora	Data	-	Indica com qual data o DVR está configurado;
	Hora	-	Indica com qual horário o DVR está configurado;
	Semana	-	Indica com qual dia da semana o DVR está configurado;
Posição de TAP	Pos. Minima	-50 a 50	Posição Mínima atingida pelo Comutador;
	Pos. Máxima	-50 a 50	Posição Máxima atingida pelo Comutador;
	Pos. Atual	-50 a 50	Posição Atual do Comutador;

MENU DE CONFIGURAÇÃO

O menu **confi.** É para configurar os seguintes parâmetros:

- Conf. Display Oled;
- Conf. SaídaRS485;
- Saída de Correntes;
- Conf. Log. SDCard;
- Conf. Data/Hora;

- Entrada Digital;
- Alteração de senha;
- Relé Acionamento;
- Idioma / Language;
- Teste Acionamento;

Para acessar o menu **confi.** Com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla **SET** o display apresentará na parte inferior uma tela de menu, com a tecla navegue até o menu **confi**, pressione a tecla **SET**.

O menu **confi** possui senha para navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla **SET**, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "Lembrete de senha" na parte superior e ao centro "0000". Utilize a tecla para alterar o dígito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo dígito pressione a tecla, para retornar ao dígito anterior pressione a tecla **ESC**. Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "Senha Incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente os dígitos **000**.

Depois de inserir a senha o DVR só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o DVR não irá pedir a senha novamente.

<u>A senha padrão de fabricação do DVR é 0000, em caso de perca ou esquecimento de senha entre em contato</u> com a Electron do Brasil informando o lembrete de senha.

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas. Para entrar na opção pressione a tecla **SET** ou, para alterar o valor das variáveis utilize as teclas e pressione a tecla **SET** para confirmar a alteração. Para cancelar a operação, pressione a teclas. Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição		
	\rightarrow Menu para reali	izar a configu	uração no modo de apresentação do display e realizar.		
	Contraste	→ Submenu	u para configurar o contraste do display;		
		0 a 255	Valor de configuração do contraste do display;		
	Modo Display	→ Submenı	u para configurar o modo de visualização da tela do Display Oled		
		Black	Tela preta escrita em branco;		
		White	Tela branca escrita em preto;		
	ightarrow Submenu para d	configurar o	modo de apresentação das grandezas na primeira.		
Conf. Display Oled	Apresentação	Fixo	Apresentará apenas uma grandeza na primeira linha, de acordo		
			com a escolha que o usuário configurar;		
		Scan	As grandezas configuradas pelo usuário serão exibidas		
			sequencialmente (Para realizar o conjunto destas grandezas		
			utilize o software Useeasy);		
	Teste <u>LED</u> e	→ Subment	u para realizar o teste de acionamentos dos LED's e Tela do Display		
	Display	Oled.			
			Pressione e segure a tecla SET e verifique se todos os LED's do		
			frontal do DVR deverão estão acesos (Durante esse teste o		
			Display alternará a cor de exibição, ou seja, se estiver Black		
			exibirá White e se estiver White exibirá Black);		
→ Menu para realizar a configuração de parâmetros de rede de comunicação serial					
	/ SCADA).				
	→ Submenu para selecionar o Protocolo de Comunicação Serial;				
	Protocolo	MBUS	Define o MODBUS RTU como Protocolo de Comunicação;		
		DNP	Define o DNP3 Level 2 como Protocolo de Comunicação;		
	Endereço	→ Submenu para contigurar endereço de rede serial.			
		1 a 254	Cada equipamento conectado a rede RS485 (borne 10, 11 e 12)		
			deve possuir umúnico endereço, diferente dos demais, para que		
	-		o supervisorio (SCADA) possa identificar o DVR;		
	Baudratekbps	→Submenu para selecionar a velocidade de comunicação da rede			
Conf saidaRS485		AUTO	Detecta automaticamente a velocidade de comunicação;		
com.saluans+05		2.4	Define a velocidade de comunicação serial em 2.4000 b/s;		
		4.8	Define a velocidade de comunicação serial em 4.800 b/s;		
		9.6	Define a velocidade de comunicação serial em 9.600 b/s;		
		19.2	Define a velocidade de comunicação serial em 19.200 b/s;		
		38.4	Define a velocidade de comunicação serial em 38.400 b/s;		
		57.6	Define a velocidade de comunicação serial em 57.600 b/s;		
	Paridade	\rightarrow Submen	u para configuração de paridade de comunicação, ou seja, defina		
		o último bi	t a ser transmitido na mensagem para verificação de integridade		
		de dados.			
		NONE	Sem Paridade;		
		IMPAR	Ultimo bit da mensagem será 1;		
		PAR	Último bit da mensagem será 0;		



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
		\rightarrow Submen	u para configurar a proteção de parâmetros da rede serial
			Desabilita o sistema de proteção contra alteração de parâmetros,
	Proteção	Off	permitindo a alteração de parâmetros na rede serial;
Conf.saidaRS485	Rede	On	Habilita o sistema de proteção contra alteração de parâmetros, não
		Oli	permitindo a alteração de parâmetros na rede serial;
	\rightarrow Menu para	a configurar	o tipo e o range das saídas de corrente.
		\rightarrow Submen	u para a escolha e configuração de range de saída de corrente
		0-1 mA	Configura o range de saída de corrente em 0 a 1 mA;
	FECALA	0-5 mA	Configura o range de saída de corrente em 0 a 5 mA;
	ESCALA	0-10 mA	Configura o range de saída de corrente em 0 a 10 mA;
		0-20 mA	Configura o range de saída de corrente em 0 a 20 mA;
		4-20 mA	Configura o range de saída de corrente em 4 a 20mA;
		\rightarrow Submen	u para configurar a grandeza a ser espelhada por cada uma das 5 saídas
			Saída analógica desabilitada;
		COR A	Espelha a corrente do secundário do TC da fase A;
		COR B	Espelha a corrente do secundário do TC da fase B;
		COR C	Espelha a corrente do secundário do TC da fase C;
		FASE A	Espelha a tensão do secundário do TP da fase A;
		FASE B	Espelha a tensão do secundário do TP da fase B;
		FASE C	Espelha a tensão do secundário do TP da fase C;
	Saída 1	FPot A	Espelha o fator de potência da fase A;
	Saída 2	FPot B	Espelha o fator de potência da fase B;
	Saída 3	FPot C	Espelha o fator de potência da fase C;
	Saída 4	Ativ A	Espelha a potência ativa do secundário do TP da fase A;
	Saída 5	Ativ B	Espelha a potência ativa do secundário do TP da fase B;
		Ativ C	Espelha a potência ativa do secundário do TP da fase C;
		Reat A	Espelha a potência reativa do secundário do TP da fase A;
		Reat B	Espelha a potência reativa do secundário do TP da fase B;
		Reat C	Espelha a potência reativa do secundário do TP da fase C;
			Espelha a potência aparente do secundário do TP da fase A;
			Espelha a potência aparente do secundário do TP da fase B;
		Apar C	Espelha a potência aparente do secundário do TP da fase C;
		∩Ref A	Espelha a variação de tensão do secundário do TP da fase A;
		∩Ref B	Espelha a variação de tensão do secundário do TP da fase B;
		∩Ref C	Espelha a variação de tensão do secundário do TP da fase C;



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição			
		→ Submenu para	ubmenu para configurar o range mínimo e máximo da saída analógica.			
			Antes de determinar o range, é necessário verificar o range de saída			
			analógica e a variável de saída analógica selecionadas anteriormente			
			nos submenus ESCALA e Saida. Exemplo:			
Saída de	Range	Min Out	Escala = 4 a 20 mA,			
corrente	saída Cor;	Max Out	Saída 1 = Fase A (Que tem um range de 0 a 150 V).			
			Então,			
			Min Out = 0 V			
			Max Out = 150 V			
			Assim, Min Out (0 V) o sinal será de 4 mA e quando obtivermos Min			
			Max (150 V), o sinal será de 20 mA.			
	→Menu para	ara configurar parâmetros para gravação no Cartão de Memória Micro SD Card.				
		→Submenu para configuração de tempo de Log de integridade do equipamento no car				
Conf.		de memória Micro	o SD Card			
Log.	Tempo	Off	OFF: Log por tempo desligado;			
SD Card	Aquisi.		Grava o Log no valor em minutos determinado neste menu. Por			
		5 a 180	exemplo.			
			Se o valor selecionado for 5, então, a cada intervalo de 5 minutos			
			ocorrerá a gravação			
	\rightarrow Menu par	a configurar data e	hora no relógio interno do DVR.			
	Data	Dia/Mês/Ano	→ Submenu para configuração de Data do relógio;			
	Hora	Horas:Minutos	→ Submenu para configuração de horas do relógio;			
Conf.			→ Submenu para configuração do dia da semana do relógio.			
Data/Hora	Semana		OBS: O dia da semana será exibido de acordo com os parâmetros			
			inseridos no submenu Data (Dia/Mês/Ano);			



Menu	Parâmetro	Variável				Descrição	
	→Menu para co	onfigurar a função de entrada digital.					
		OFF	Desab	oilita d	o par	âmetro Comandos;	
			Config	gura a	a ent	rada digital comandos para instruções para subir	a tensão.
	Comandos	ON	Entra	da B,	pino	20 = Subir Tensão;	
			Entra	da C,	pino	21 = Descer Tensão;	
		OFF	Desab	Desabilita o Parâmetro CJ Regulação;			
			Config	gura a	enti	rada digital para selecionar o Conjunto de Regulaç	ão. Ou seja,
			o DVR	R aper	nas s	elecionará apenas os parâmetros habilitados.	
			0 – Cł	nave S	Selet	ora Aberta;	
			1 – Chave Seletora Fechada;				
			В	С	D	Entradas BCD	
			0	0	0	Seleciona o conjunto de regulação 1.	
		0	0	1	Seleciona o conjunto de regulação 2.		
	Cj. Regulação	ON	0	1	0	Seleciona o conjunto de regulação 3.	
			0	1	1	Seleciona o conjunto de regulação 4.	
			1	0	0	Seleciona o conjunto de regulação 5.	
			1	0	1	Seleciona o conjunto de regulação 6.	
			1	1	0	Seleciona o conjunto de regulação 7.	
			1	1	1	Seleciona o conjunto de regulação 8.	
			OBS: parân	A er	ntrad s hal	a digital só pode adotar apenas um dentre bilitados. Entre eles, Comandos, Cj. Regulação ,	os quatro , Modo de
			Regul	lação	ou P	aralelismo. Apenas um parâmetro será habilitado	o;



Menu	Parâmetro	Variável				Descrição	
		OFF	Desa	bilita	o pa	râmetro Modo Regulação;	
		ON	Confi Regu	Configura a Entrada digital para selecionar o modo de operação para Regulação;			
			В	C D		Entradas BCD	
	Modo		0	0 0	Ob	pedece ao parâmetro configurado no Menu de Regulação;	
	Regulação		0	0 1	En	trada digital habilitada como Regulação Automática;	
			0	1 0	En	trada digital habilitada como Operação Local;	
			1	0 0	En	trada digital habilitada como Operação Remota;	
			1	1 0	En	trada digital habilitada como Operação Local e Remota;	
			1	1 1	En	trada digital habilitada como Bloqueio do Comutador;	
			OBS:	Αe	entra	da digital só pode adotar apenas um dentre os quatro	
			parâr	netro	os ha	abilitados. Entre eles, Comandos, Cj. Regulação, Modo de	
			Regu	lação	o ou F	Paralelismo. Apenas parâmetro um será habilitado;	
		OFF	Desabilita o parâmetro Paralelismo;				
			Conti	gura	a E	intrada digital para selecionar o modo de operação do	
		ON	equip	bame	nto c	como Paralelismo;	
			В	L	U		
			0	0	0	Sem função, responde ao parâmetro configurado em Paralelismo;	
	Paralelismo		0	0	1	Opção Paralelismo Mestre;	
			0	1	0	Opção Paralelismo Seguidor;	
			1	0	0	Opção Paralelismo individual Fase;	
			1	1	0	Opção Paralelismo individual Banco (Somente na Topologia	
						Banco);	
			1	1	1	Opção Paralelismo desligada;	
			OBS:	Αε	entra	da digital só pode adotar apenas um dentre os quatro	
			parâr	netro	os ha	abilitados. Entre eles, Comandos, Cj. Regulação, Modo de	
Altone e		fining di-	Regulação ou Paralelismo. Apenas um parâmetro será habilitado;				
Alteração de conhe	→ ivienu para de		enna de	e ace	sso a	ios menus de configuração do DVK.	
ue senna			A sen		e Tab	micação do DVR e UUUU . Em caso de perca ou esquecimento de	
		5555	senha	a, en a.	uee		



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição				
	\rightarrow Este menu	u é para configurar	o acionamento dos relés 1 e 2 que são responsáveis pelo comando de				
	subida e descida de Tensão.						
	Lógica	→ Submenu para realizar a configuração da lógica de acionamento do Relé.					
		Normal	Condição inicial do Relé Desligada;				
Relés de		Inversa	Condição inicial do Relé Acionada;				
acionamento		→ Submenu para configurar o tipo de acionamento do Relé.					
Relé 1	Тіро	Constante	Relé acionará e continuará acionado durante o tempo de comutação;				
Relé 2		Pulso	Relé acionará e continuará acionado durante o período configurado				
			no parâmetro Tempo.				
		\rightarrow Submenu para o	configurar o Tempo de Pulso do Relé.				
	Tempo		Essa função estará disponível apenas quando o Tipo de acionamento				
		500 a <u>5000</u> mS	estiver configurado como Pulso .				
		(milisegundo)	Quando este parâmetro é habilitado, o Relé permanecerá acionado				
	durante		durante o tempo que for parametrizado pelo usuário.				
	ightarrow Menu par	a configurar o acionamento dos Relés 3 ao 13.					
		ightarrow Submenu para configurar qual a função o relé irá executar;					
		Sem Função	Relé sem função alguma;				
Relés de Função	Função	Comando	Habilita a função Comando para o Relé;				
acionamentos		Alarme	Habilita a função de Alarme para o Relé;				
Relé 3		Falha	Habilita a função de Falha;				
Relé 4		ightarrow Submenu para	configurar o tipo de acionamento do Relé.				
Relé 5	Lógica	Normal	Condição inicial do Relé Desligada;				
Relé 6		Inversa	Condição inicial do Relé Acionada;				
Relé 7		ightarrow Submenu para	configurar o tipo de acionamento do Relé.				
Rele 8		OBS: Quando con	figurado como constante o tempo de pulso do relé estará OFF;				
Rele 9	Тіро	Constante	Relé acionará e continuará acionado durante o tempo de				
Rele 10			comutação;				
Rele 11 Rolá 12		Pulso	Relé acionará e continuará acionado durante o período configurado				
Rele 12 Rolá 12			no parâmetro Tempo ;				
Rele 15		ightarrow Submenu para	configurar o Tempo de Pulso do Relé.				
			Essa função estará disponível apenas quando o Tipo de acionamento				
	Tempo	500 a <u>5000</u> mS	estiver configurado como Pulso .				
		(mili segundo)	Quando este parâmetro é habilitado, o Relé permanecerá acionado				
			durante o tempo que for parametrizado pelo usuário.				



Menu	Parâmetro	Variáve	el	Descrição		
		→ Submenu para configurar o acionamento do Relé tipo Comando.				
		Apenas um comando pode ser habilitado.				
		OBS: Quando configurado com a função comando os o parâmetro TIPO e TEMPO				
		passam a s	ser os	mesmos configurados no relé 1 (subir tensão) e relé 2 (descer		
	tensão);					
		Descer	OFF	Desabilita comando para Descer Tensão;		
		Tensão	ON	Habilita comando para Descer Tensão;		
		→ Submenu para configurar o acionamento do Relé tipo Comando.				
		Apenas um	comar	ndo pode ser habilitado.		
		OBS: Quand	lo conf	igurado com a função comando os o parâmetro TIPO e TEMPO		
		passam a se	er os m	esmos configurados no relé 1 (subir tensão) e relé 2 (descer		
		tensão);				
		Subir	OFF	Desabilita comando para Subir Tensão;		
		Tensão	ON	Habilita comando para Subir Tensão;		
Delés de Asienemente de	→ Configuração do Relé com a função Alarme de Subir tensão;					
Reles de		Sub	OFF	Desabilita Alarme de Subtensão;		
	Rele	Tensão	ON	Habilita Alarme de Subtensão;		
112123 3 80 13		→ Configura	ação do	o Relé com a função de Alarme de Sobre Corrente;		
		Sobre	OFF	Desabilita Alarme do Relé de Sobre corrente;		
		Cor.	ON	Habilita Alarme do Relé de Sobre corrente;		
		\rightarrow Configura	ação do	o Relé com a função de Alarme de Limite de Compensação;		
		Limit.	OFF	Desabilita Alarme do Relé de Limite de Compensação;		
		Compen	ON	Habilita Alarme do Relé de Limite Compensação;		
		→ Configur	ação d	o Relé alarme com função de Alarme Sobre Corrente;		
		Cor.	OFF	Desabilita Alarme de Corrente Reversa;		
		Reversa	ON	Habilita Alarme de Corrente Reversa;		
		→ Configura	ação do	o Relé Alarme com função de Manutenção e Comutação;		
		Manut.	OFF	Desabilita Alarme de Manutenção de Comutador;		
		Comut.	ON	Habilita Alarme de Manutenção de Comutador;		
		→ Configura	ação do	os tipos de falha que o Relé poderá atuar quando utilizada a		
		função Falh	a;			
		Limit.	OFF	Desabilita Falha de Limite de Compensação;		
		Compen	ON	Habilita Falha de Limite de Compensação;		
		Cor.	OFF	Desabilita Corrente Reversa;		
		Reversa	ON	Habilita Corrente Reversa;		



Menu	Parâmetro	Variá	vel	Descrição
Relés de	Acionamento	Manut.	OFF	Desabilita Indicação para manutenção do Comutador;
acionamento	de Relé	Comut.	ON	Habilita Indicação para manutenção do Comutador;
Relés 3 ao 13		→ Subme	nu para re	ealizar a configuração da lógica de acionamento do Relé
Relé	Logica	Norn	nal	Condição inicial do Relé Desligado;
acionamento		Inve	rsa	Condição inicial do relé Acionado;
Relé 14				
Idioma /	ightarrow Menu para se	lecionar o idioma ex		ibido no display do DVR;
Language		Português		Idioma de apresentação definido em português;
		Inglês		Idioma de apresentação definido em inglês;
	\rightarrow Menu para te	estar os acio	namento	s dos Relés a fim de checar a instalação;
				Atenção ao utilizar este menu, ele aciona as saídas de relés para
Teste de		Acionar	nento	que o operador se certifique do funcionamento dos mesmos,
acionamento		Relé 1	1 ao	porém caso o DVR esteja em operação e os relés estiverem
		Acionar	nento	conectados para dá comados e na proteção do
		Relé	14	sistema vai haver o acionamento do relé.
				Selecione o Relé e pressione a tecla SET para
				executar o acionamento.



MENU PROTEÇÃO

O Menu PROTE.: Menu de configuração das proteções do Comutador e posssui os seguintes submenus:

- Subtensão;
- Sobretensão;
- Sobrecorrente;
- Corrente Reversa;

- Falha de Regulação;
- Falha de Comutação;
- TAP Máximo e Mínimo

Para acessar o menu **prote** com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla **SET** o display apresentara na parte inferior uma tela de menu, com a tecla ► navegue até o menu **prote**, pressione a tecla **SET**.

O menu **prote** possui senha para sua navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla SET, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "lembrete de senha" na parte superior e ao centro **0000**. Utilize a tecla ▲ ou ▼ para alterar os digito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla ►, para retornar ao número anterior pressione a tecla ◄. Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "senha incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente **0000**.

Depois de inserir a senha o DVR só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o DVR não irá pedir a senha novamente.

<u>De fabrica a senha do DVR é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com</u> <u>Electron do Brasil informando o lembrete de senha.</u>

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas ▲ ▼. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou ▶, para alterar o valor das variáveis utilize as teclas ▲ ▼ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla ◄. Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição	
	\rightarrow Menu para conf	igurar a proteção por Subtensão:		
		ightarrow Submenu para habilitar ou desabilitar o bloqueio por Subtensão.		
Bloqueio OFF ON		OFF	Habilita o bloqueio do comutador devido a Subtensão;	
		ON	Desabilita o Bloqueio do comutador devido a Subtensão;	



MENU PROTEÇÃO

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição		
	\rightarrow Percentual de	e desvio no secundári	o do TP para o acionamento por subtensão;		
	Bloqueio	OFF	Desabilita o bloqueio do comutador;		
	Bioqueio	ON	Habilita o bloqueio do comutador;		
	\rightarrow Tempo de ret	ardo para atuação do	o bloqueio após detecção da subtensão;		
	Desvio	Percentual de Desv	o por bloqueio por subtensão;		
	Desvio	10 a 99%	Percentual de desvio para bloqueio por subtensão;		
	Retardo	ightarrow Tempo de retard	o para atuação do bloqueio após detecção da subtensão;		
	Retardo	0 a 1200 seg	Tempo em segundos para atuação do bloqueio;		
	Historese	\rightarrow Histerese de reto	orno do bloqueio por subtensão;		
	Insterese	0 a 25%	Valor em segundos para atuação do bloqueio;		
		→ Escolha do Relé	para o acionamento por subtensão:		
Subcorrente			Esse é um atalho para a configuração dos relés do menu		
	Relé- acionamento		configuração da página 17. Os relés de 3 a 13 podem ser		
			configurados para a função alarme e acionamento por		
			Subtensão. Neste caso, todos os relés selecionados para atuar		
			por Subtensão estarão submetidos aos parâmetros		
			configurados para esta proteção.		
	\rightarrow Menu para ha	abilitar ou desabilitar	o bloqueio por Corrente Reversa;		
	Corrente	OFF	Habilita o bloqueio do comutador por corrente reversa;		
	Reversa	ON	Desabilita o bloqueio do comutador por corrente reversa;		
	→ Menu para habilitar ou desabilitar o bloqueio por falha de regulação;				
	Falha de	OFF	Desabilita o bloqueio do comutador por falha de comutação;		
	Regulação	ON	Habilita o bloqueio do comutador por Falha de Comutação;		
Sobre Corrente	\rightarrow Menu para ha	abilitar ou desabilitar	o bloqueio por falha de comutação		
	Falha de	OFF	Desabilita o bloqueio do comutador por falha de comutação;		
	Comutação	ON	Habilita o bloqueio do comutador por Falha de Comutação.		
	\rightarrow Menu para ha	abilitar ou desabilitar	o bloqueio por TAP Máximo ou Mínimo:		
	TAP Máximo e	OFF	Desabilita o bloqueio do comutador por TAP máximo ou		
	Mínimo		Mínimo;		
		ON	Habilita o bloqueio do comutador por TAP máximo ou Mínimo;		



O menu Regula. é um menu de configuração dos parâmetros para os cálculos de regulação de tensão e dos conjuntos de regulação e possui os seguintes submenus:

- Modo de Op.;
- Fase Reg.;
- C. Regulação 1;
- C. Regulação 2;
- C. Regulação 3;

- C. Regulação 4;
- C. Regulação 4;
- C. Regulação 5;
- C. Regulação 6;
- C. Regulação 7;
- C. Regulação 8;

Para acessar o menu **regula.** com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla **SET** o display apresentara na parte inferior uma tela de menu, com a tecla ► navegue até o menu **regula.**, pressione a tecla **SET**.

O menu **regula**. possui senha para sua navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla SET, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "lembrete de senha" na parte superior e ao centro **0000**. Utilize a tecla ▲ ou ▼ para alterar os digito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla ►, para retornar ao número anterior pressione a tecla ◄. Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "senha incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente **0000**.

Depois de inserir a senha o DVR só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o DVR não irá pedir a senha novamente.

<u>De fabrica a senha do DVR é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com</u> <u>Electron do Brasil informando o lembrete de senha.</u>

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas ▲ ▼. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou ▶, para alterar o valor das variáveis utilize as teclas ▲ ▼ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla ◄. Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.



MENU REGULAÇÃO

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
	→ Menu para co	nfigurar o modo regu	ılador;
		Automático	O DVR executará os comandos automaticamente, com base nos
			valores de configurações;
MODO de OP.	Seu local	Local	Habilita o usuário a executar comandos através do display do
			DVR;
		Remoto/Local	O DVR estará habilitado a receber comandos para subir e descer
			tensão remotamente;
		Bloqueio	O DVR bloqueará a execução de comandos de subir e descer
			tensão;
	ightarrow Menu para ha	bilitar e/ou desabilita	ar o modo de funcionamento o Stand Alone
		Sim	Habilita a opção com Stand Alone, ou seja, caso perca a
Stand Alone			comunicação com a remota, o modo de operação do regulador;
			Desabilita a opção de Stand Alone;
		Não	OBS: Menu disponível apenas se o modo de funcionamento do
			regulador estiver configurado em Remoto;
			Configura a medição do TP entre a fase A e neutro como
		FASE A A	referência para os cálculos de regulação.
			Obs.: Automaticamente a leitura de corrente da fase A fica
			habilitada e permite a configuração para leituras de tensão e
			correntes das outras fases no menu Trafo.
			Configura a medição do TP entre a fase B e neutro como
			referencia para os calculos de regulação.
Fase Reg.		FASE B B	babilitada o pormito a configuração para loituras do tonção o
			corrontes das outras fases no monu Trafo
			Configure a madição do TP entre a face C a neutre como
			configura a medição do TP entre a fase C e neutro como
			Obs · Automaticamente a leitura de corrente da fase C fica
		FASE C C	habilitada e permite a configuração para leituras de tensão e
			correntes das outras fases no menu Trafo



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
		FASE ABA	Configura a medição do TP entre as fases AB como referência
			para os cálculos de regulação e a medição de corrente da fase A.
			Obs.: automaticamente as leituras das outras fases para tensão
			e corrente ficam desabilitadas.
			Configura a medição do TP entre as fases AB como referência
Fase Reg.		FASE ABB	para os cálculos de regulação e a medição de corrente da fase B.
			Obs.: automaticamente as leituras das outras fases para tensão
			e corrente ficam desabilitadas.
			Configura a medição do TP entre as fases AB como referência
		FASE ABC	para os calculos de regulação e a medição de corrente da fase C.
			Obs.: automaticamente as leituras das outras fases para tensão
		f :	e corrente ficam desabilitadas.
	→ ivienu para (configurar os parame	etros dos conjuntos de regulação. E obrigatorio a configuração
	apenas do Conju	Into 1. Us demais cor	njuntos, caso não utilizados, deixar a configuração em OFF.
			Habilita o conjunto de configuração;
		UFF Openfigurar a tanção	Desabilita o conjunto de configuração;
		a configurar a tensao	Tanção desoiada na carga tando como referência a tanção do
			secundário do TP
	Tensão	40 Vca até 280	Relação do TP = $13.800 \text{ V} / 115 \text{ V} = 120 \text{ V}$
		Vca	Tensão desejada na carga = 13.200 V
Conjunto			Tensão nominal = 13.200 V / 120 V = <u>110 V</u>
Nº 1 ao 8	→ Submenu par	a configurar o tipo de	e temporização para o comando do comutador.
N- 1 80 0		Linear	O tempo para comandar o comutador é igual ao configurado nos
			parâmetros T. subir e T. descer.
			O tempo para comandar o comutador é inversamente
	6.0		proporcional ao desvio de tensão em relação à tensão nominal.
	C. Operação	Inversa	Quanto maior for o desvio, mais rapido o DVR enviara o
			comando ao comunador. Tempo do Comando - T subir (desvio configurado / desvio
			medido):
			Tempo do Comando = T descer (Desvio configurado / Desvio
			medido);
		Degrau	Possui 3 níveis de desvio configuráveis cada um com sua
			configuração de tempo de subir e baixar tensão;
	\rightarrow Menu para co	onfigurar o tipo de co	mpensação/desvio de linha.
		\rightarrow Menu para confi	gurar o tipo de compensação de queda de linha
		None	Desconsidera as configurações de queda Resistiva (R), queda
Conf. Compensação			Reativa (x) e queda em (Z);
	Tipo de LDC	-	E normalmente utilizado quando a queda de tensão na linha é
		KX	mais significativa. E necessario configurar dois parametros da
			inna quando a opçao ka; É utilizado normalmento quando a queda do tenção na linho é
		7	relativamente neguena. É necessário configurar o parâmetro
			aueda Z.
L	1		



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
		→ Menu pa	ra configurar o componente resistivo de queda de tensão na linha em
		Volts;	
	Queda R		Opção utilizada quando é selecionado o modo de compensação RX
		- 25V a	Corrente nominal do TC 5 A.
		25 V	 Queda R = 5 * R * (Relação do TC / Relação do TP).
			Onde: <u>R é a reatância da linha do transformador até a carga ohms Ω</u> ;
		→ Menu pa	ra configurar o componente resistivo de queda de tensão na linha em
		Volts;	
	Queda X	- 25V a 25	Opção utilizada quando é selecionado o modo de compensação RX
		V	Corrente nominal do TC 5 A.
			• Queda X = 5 * X * (Relação do TC / Relação do TP).
			Onde: <u>X é a reatância da linha do transformador <i>até a carga ohms</i></u>
		> N4	
Conf.		\rightarrow Menu pa	ra configurar a queda de tensão na linha em percentual.
Compensação	Comp 7	0 a 15 %	<u>Upção utilizada quando e selecionado o modo de compensação 2.</u> Valor do porcontual do guada do topeão na linha
	comp. z		Aiustado a corrente nominal do DVR $(5A)$
			Comp. Z = 100. Tensão no Trafo - Tensão na Carga. 5. Relação do TC
			Tensão no Trafo Corrente de Carga
	_	→ Menu pa	ra configurar a compensação máxima admissível para regulação;
	Comp. MAX	10 a 25%	Valor em percentual da tensão para se evitar elevada tensão de saída no
			transformador causando uma alta corrente na carga;
			OBS: O percentual de desvio é do secundário é do secundário do TP
		→ Menu pa	ra configurar o desvio em percentual admissível da carga;
		0,1 a 10%	Quando ultrapassar o limite configurado, iniciará a contagem de tempo
			para baixar ou subir a tensão.
			OBS: O percentual de desvio deve ser maior que metade do degrau de
			tensão correspondente de um TAP ou haverá instabilidade do comutador.
			No exemplo abaixo, o desvio tem que ser configurado com um percentual
			maior que 0,5%
	Desvio		Degrau de tensão = 140V
			Tensão desejada na carga = 13,200 V
			Desvio > $(140 / 13200) / 2 > 0,5\%$
			OBS: Este menu esta disponível somente com a temporização configurada
Conf	→ Menu para co	nfigurar o te	mpo de retardo de comando para o comutador:
Compensação			ara configurar o tempo subsequente de espera de para a renetição do
compensação	T Subsequente	comando:	ara comigurar o tempo subsequente de espera de para a repetição do
	in outboequence	0 a 30 seg	Tempo de espera de repetição de comando para o comutador, caso uma
			comutação não tenha sido suficiente para a tensão ficar dentro do desvio
			permissível
		→ Menu p	ara configurar o tempo subsequente de espera de para a repetição do
		comando;	
	T. Subir		Tempo de retardo para o comando de descer a tensão após detectar um
		0 a 180	desvio de tensão.
		seg	OBS: Este menu está disponível apenas para temporização configurada
			como linear e inversa.

www.electron.com.br



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição	
		\rightarrow Menu para co	onfigurar o tempo de retardo de comando para o comutador descer a	
		tensão;		
	T. Descer		Tempo de retardo para o comando de descer a tensão após detectar um	
		0 a 180 seg	desvio de tensão;	
			OBS: Este menu está disponível apenas para temporização configurada	
			<u>como linear e inversa.</u>	
		\rightarrow Menu para ha	bilitar e/ou desabilitar o conjunto de regulação por dia e horário de entrada	
		e de saída;		
Conf.		OBS: Quando est	tá desabilitado o conjunto de regulação para entrada pelo dia e horário, o	
Compensação	Н.	conjunto só exec	cutará por comandados oriundos da Rede Serial RS485 ou pelas entradas	
Calendar.		<u>digitais;</u>		
		Sim	Habilita a regulação pelo dia e horário de entrada e saída configurado no	
			conjunto;	
		Não	Desabilita a regulação pelo dia e horário de entrada w saída configurados	
			no conjunto;	
		ightarrow Menu para configurar o modo com que entrará o conjunto de regulação;		
		Diário	Executa o conjunto de regulação todos os duas dentro da hora inicial e	
			final configurado;	
		Segunda-feira	Seleciona a segunda-feira para o conjunto de regulação;	
		Terça-feira	Seleciona a terça-feira para o conjunto de regulação;	
	Dia Semana	Quarta-feira	Seleciona a quarta-feira para o conjunto de regulação;	
		Quinta-feira	Seleciona a quinta-feira para o conjunto de regulação;	
		Sexta-feira	Seleciona a sexta-feira para o conjunto de regulação;	
		Sábado	Seleciona a sábado para o conjunto de regulação;	
		Domingo	Seleciona a domingo para o conjunto de regulação;	



→ Menu de configuração disponível quando o tipo de temporização estiver configurado em Degraus

Menu	Parâmetro	Variável		Descrição		
	→ Menu para configurar os parâmetros de degrau de temporização 1.					
	Opção utilizada quando o tipo de Temporização estiver configurado em Degrau;					
		→ Submenu para configurar o desvio do degrau 1 em percentual admissível na carga;				
			O DVR possui três níve	eis de desvio configuráveis e independentes para		
			subir ou baixar a tensã	0.		
			Quando ultrapassar o	limite configurado, iniciará a contagem de tempo		
			para baixar ou subir te	nsão.		
			OBS.1: <u>O percentual</u>	<u>de desvio do degrau 1 deve ser menor que o</u>		
			percentual de desvio de	os degraus 2 e 3. O percentual de desvio do degrau		
			<u>2 também deve ser me</u>	nor que o desvio do degrau 3.		
			Exemplo:			
	Desvio	0 a 10%	Desvio do degrau 1 = 4	%		
	Desvio	0 0 10/0	Desvio do degrau 2 = 7	%		
			Desvio do degrau 3 = 1	0%		
			OBS.2: <u>O percentual de</u>	e desvio do degrau 1 deve ser maior que a metade		
Deereude			do degrau de tensão co	prrespondente de um TAP ou haverà instabilidade		
Degrau de			do comutador.			
Temporiza. 1			No exemplo abaixo, o	desvio do degrau 1 tem que ser configurado com		
			um percentual maior q	ue 0,5 %		
			Degrau de tensao = 140			
			Tensao desejada na cal	rga = 13,2 KV		
			Desvio > (140 / 13200)	/ 2 > 0,5%		
			OBS.3: Este menu esta	disponível somente com a temporização		
		configurada como degrau.				
		→ Submenu par	a configurar o tempo de	retardo para o comando subir a tensao;		
				Tempo do degrau 1 (segundos) de retardo de		
	T. Subir	0 :	a 180 seg	comando para o comutador subir a tensão após		
		detectar desvio de tensão				
		ightarrow Submenu par	a configurar o tempo de	retardo para o comando descer a tensão;		
	T. Descer			Tempo do degrau 1 (segundos) de retardo de		
		0	a 180 seg	comando para o comutador descer a tensão		
				após detectar desvio de tensão.		



→ Menu de configuração disponível quando o tipo de temporização estiver configurado em Degraus

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição		
	\rightarrow Menu para	→ Menu para configurar os parâmetros de degrau de temporização 1.			
	<u>Opção utiliza</u>	da quando o tipo	de Temporização estiver configurado em Degrau;		
		ightarrow Submenu para	a configurar o desvio do degrau 1 em percentual admissível na carga;		
		OFF	Desabilita o degrau 2;		
			O DVR possui três níveis de desvio configuráveis e independentes para		
			subir ou baixar a tensão.		
			Quando ultrapassar o limite configurado, iniciará a contagem de tempo		
Degrau de	Desvio	0 a 10%	para baixar ou subir tensão.		
Temporiza, 2		0 0 10/0	OBS.1: O percentual de desvio do degrau 2 deve ser maior que o		
			percentual de desvio dos degraus 1 e menor que o degrau 3.		
			Exemplo:		
			Desvio do degrau 1 = 4%		
			Desvio do degrau 2 = 7%		
			Desvio do degrau 3 = 10%		
		\rightarrow Submenu para configurar o tempo de retardo para o comando subir a tensão;			
	T. Subir	0 a 180 seg	Tempo do degrau 2 (segundos) de retardo de comando para o comutador		
			subir a tensão após detectar desvio de tensão		
	T. Descer	a configurar o tempo de retardo para o comando descer a tensão;			
		0 a 180 seg	Tempo do degrau 2 (segundos) de retardo de comando para o comutador		
			descer a tensão após detectar desvio de tensão.		



→ Menu de configuração disponível quando o tipo de temporização estiver configurado em Degraus

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição		
	→ Menu para configurar os parâmetros de degrau de temporização 3.				
	<u>Opção utiliza</u>	<u>Opção utilizada quando o tipo de Temporização estiver configurado em Degrau;</u>			
	Desvio	\rightarrow Submenu para configurar o desvio do degrau 3 em percentual admissível na carga;			
		OFF	Desabilita o degrau 3;		
			O DVR possui três níveis de desvio configuráveis e independentes para subir ou baixar a tensão.		
	0 a 10%		Quando ultrapassar o limite configurado, iniciará a contagem de tempo		
Degrau de		0 a 10%	para baixar ou subir tensao.		
Temporiza. 3			OBS.1: <u>O percentual de desvio do degrau 3 deve ser maior que o</u>		
			percentual de desvio dos degraus 1 e 2.		
			Desvio do degrau 1 = 4%		
			Desvio do degrau 2 = 7%		
			Desvio do degrau 3 = 10%		
	T. Subir	→ Submenu para configurar o tempo de retardo para o comando subir a tensão;			
		0 a 180 seg	Tempo do degrau 3 (segundos) de retardo de comando para o comutador		
			subir a tensão após detectar desvio de tensão		
		→ Submenu par	a configurar o tempo de retardo para o comando descer a tensão;		
	T. Descer	0 a 180 seg	Tempo do degrau 3 (segundos) de retardo de comando para o comutador		
			descer a tensão após detectar desvio de tensão.		



MENU TRAFO

O menu TRAFO é um menu de configuração dos parâmetros do Transformador e possui os seguintes Submenus:

Fase de Leitura

Relação TP

• Cor. Trafo

Relação TC

Para acessar o menu trafo com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla SET o display apresentara na parte inferior uma tela de menu, com a tecla ► navegue até o menu trafo, pressione a tecla SET.

O menu **Trafo** possui senha para sua navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla SET, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "lembrete de senha" na parte superior e ao centro **0000**. Utilize a tecla \blacktriangle ou \lor para alterar os digito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla \blacktriangleright , para retornar ao número anterior pressione a tecla \triangleleft . Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "senha incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente **0000**.

Depois de inserir a senha o DVR só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o DVR não irá pedir a senha novamente.

<u>A senha de fabricação do DVR é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com Electron do</u> <u>Brasil informando o lembrete de senha.</u>

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas ▲ ▼. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou ▶, para alterar o valor das variáveis utilize as teclas ▲ ▼ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla ◄. Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição			
	\rightarrow Menu para	ightarrow Menu para habilitar e/ou desabilitar as fases de leitura de TC e TP;				
		ightarrow Submenu pa	ara habilitar e/ou desabilitar a leitura de tensão nas fases A, B ou C.			
		OFF	Desabilita a leitura de tensão da fase correspondente;			
Fase de leitura	7,0,0	ON	Habilita a leitura de tensão da fase correspondente;			
	TC Fases	→ Submenu pa	ara habilitar e/ou desabilitar a leitura de tensão nas fases A, B ou C.			
		OFF	Desabilita a leitura de tensão da fase correspondente;			
	A/ b/C	ON	Habilita a leitura de tensão da fase correspondente;			
Cor Epr	ightarrow Menu para configurar a corrente nominal do transformador do TC das fases A, B e C.					
1/2/3		0,001 a	Valor em kA do enrolamento que será monitorado.			
1/2/5		9,999KA	Exemplo: <u>Corrente do Enrolamento com carga nominal: 0,95 KA.</u>			
Relação TP	ightarrow Menu para configurar a relação de transformação do TP das Fase A, B e C;					
		1 a 9999	Valor em KA do enrolamento que será monitorado.			
7,0,0			Exemplo: TP = 13800V / 115 V = 120V (Relação de TP 120)			
Relação TC	\rightarrow Menu para	configurar a rela	ção de transformação do TC das Fase A, B e C;			
		1 a 9999	Valor da relação de transformação do TC de cada enrolamento que será			
A) b) C			monitorado.			
			Exemplo: 950/5 = 190 A (Relação de TC 190 A)			



MENU COMUTAÇÃO

O menu comut. é um menu de configuração dos parâmetros do comutador e possui os seguintes Submenus:

Para acessar o menu **comut.** com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla **SET** o display apresentara na parte inferior uma tela de menu, com a tecla ► navegue até o menu **comut.**, pressione a tecla **SET**.

O menu **comut.** Com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla **SET** o display apresentara na parte inferior uma tela de menu, com a tecla **▶** navegue até o menu **comut.**, pressione a tecla **SET**.

O menu **comut** possui senha para sua navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla SET, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "lembrete de senha" na parte superior e ao centro **0000**. Utilize a tecla \blacktriangle ou \blacktriangledown para alterar os digito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla \blacktriangleright , para retornar ao número anterior pressione a tecla \triangleleft . Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "senha incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente **0000**.

<u>A senha de fabricação do DVR é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com Electron do</u> <u>Brasil informando o lembrete de senha.</u>

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas ▲ ▼. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou ▶, para alterar o valor das variáveis utilize as teclas ▲ ▼ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla ◄. Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição		
	\rightarrow Menu para o	→ Menu para configurar o tempo de Comutação do Comutador.			
			Tempo necessário para todo o processo de comutação, a partir do		
T. comutação		1 a 100 s	comando ao final da execução. Caso não ocorra a comutação nesse		
			tempo, ocorrerá falha e comutação;		
	\rightarrow Menu para H	Habilitar e/ou De	esabilitar a leitura da Coroa Potenciométrica.		
Leitura Coroa		Sim	Habilita a leitura da Coroa Potenciométrica;		
		Não	Desabilita a leitura da Coroa Potenciométrica;		
Passo	→ Menu para configurar o passo de resistivo da Coroa Potenciométrica;				
Fasso		4,7 a 100	Valor da resistência do passo resistivo da coroa Potenciométrica;		
	ightarrow Menu para configurar o modo de inicialização da leitura da Coroa Potenciométrica;				
		0 a 100	 Inicia a indicação a partir da posição 0 Ω; 		
1ª Posição			 Inicia a indicação a partir do passo da resistência da Coroa 		
			Potenciométrica.		
	\rightarrow Menu para o	configurar o tipo	o de indicação do TAP.		
Indicação		NUM	Indicação de Posição de TAP em modo numérico;		
		ALF	Indicação de Posição de TAP em modo alfanumérico;		



MENU COMUTAÇÃO

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição		
	→ Menu para configurar o range de indicação inicial de Posição de TAP;				
Pos. Neutra		OFF	Desabilita a indicação de Posição de TAP		
		-50 a 50	Quando a posição é neutra o DVR indicará a letra N que referenciará a		
		-50 a 50	Posição NEUTRA		
	→ Menu para configurar o range de indicação inicial de posição de TAP;				
Pos. Inicial		OFF	Desabilita a indicação de Posição de TAP		
		-50 a 49	OBS: Configuração usada no range inicial da Saída Analógica.		
	\rightarrow Menu para o	configurar o ran	ge de indicação final de posição de TAP;		
Pos. Final		OFF	Desabilita a indicação de Posição de TAP		
		-50 a 49	OBS: <u>Configuração usada no range final da Saída Analógica.</u>		
	\rightarrow Menu para e	escolha de coma	ando sucessivo no Comutador caso ocorra um erro de sincronismo.		
	OBS: <u>Menu va</u>	<u>lido somente se</u>	a função Controle de Paralelismo estiver habilitada;		
		Bloq.	Bloqueia Comando no comutador, caso ocorra falha;		
Pos Suc Erro		B. Ret.	Retorna a posição anterior e bloqueia o comutador em caso de falha;		
	→ Menu para configurar a posição intermediária do Comutador.				
	OBS: Menu valido somente se não houver opção de Coroa Potenciométrica;				
-		ightarrow Submenu pa	ara Habilitar e/ou Desabilitar a opção de Posição Intermediária		
Pos.	Status	NÃO	Desabilita a opção de posição intermediária;		
Intermediaria		SIM	Habilita a opção de posição intermediária;		
	Nº	→ Submenu para configurar o número de operaçõea da posição intermediária;			
	Operações	1 a 10	Número de comutações realizadas pelo Comutador.		
	\rightarrow Menu para d	configurar a pos	ição intermediária do Comutador.		
	OBS: Menu valido somente se não houver opção de Coroa Potenciométrica;				
		ightarrow Submenu pa	ara configurar a posição inicial intermediária;		
	Status	NÃO	Desabilita a opção de posição intermediária;		
Pos		SIM	Habilita a opção de posição intermediária;		
Intermediaria1		ightarrow Submenu pa	ara configurar a posição inicial intermediária;		
234e5	TAP Neutro	-50 2 50	A Posição inicial intermediaria é calculada automaticamente, somando a		
, 2, 3, 4 8 3		-30 a 30	Posição Inicial com o número de operações		
	Nº	ightarrow Submenu pa	ara configurar o número de operações da posição intermediária.		
	Operações	1 a 10	Número de comutações realizadas pelo Comutador entre a posição		
			inicial intermediária e a posição final;		



MENU COMUTAÇÃO

O menu coman. é um menu de comando do comutador e possui as seguintes opções:

- Subir Tensão
- Descer Tensão

Para acessar o menu **coman.** com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla **SET** o display apresentara na parte inferior uma tela de menu, com a tecla ► navegue até o menu **coman.**, pressione a tecla **SET**.

O menu **coman.** possui senha para sua navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla SET, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "lembrete de senha" na parte superior e ao centro **0000**. Utilize a tecla \blacktriangle ou \lor para alterar os digito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla \blacktriangleright , para retornar ao número anterior pressione a tecla \blacktriangleleft . Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "senha incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente **0000**.

Depois de inserir a senha o DVR só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o DVR não irá pedir a senha novamente.

De fabrica a senha do DVR é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com Electron do Brasil informando o lembrete de senha.

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas $\blacktriangle \nabla$. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou \triangleright , para alterar o valor das variáveis utilize as teclas $\blacktriangle \nabla$ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla \triangleleft . Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.



MENU COMUTAÇÃO

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
	ightarrow Menu para e	executar o coma	ndo local para subir tensão.
Subir Tensão		DISP INDI.	Selecione a função no display Subir Tensão e pressione a tecla SET . Quando o modo de operação está configurado para aceitar os comandos locais, o campo Subir Tensão apresentará DISP , indicando que o comando está disponível. Quando o comando estiver indisponível, será mostrado INDI . OBS.1: <u>O DVR só aceita comando local quando no menu REGULA>>MODO DE OP. estiver configurado em LOCAL ou REMOTO/LOCAL. OBS.2: <u>O DVR não aceitará comando local quando no menu</u> REGULA>>MODO DE OP. estiver configurado em AUTOMÁTICO ou REMOTO, ou o equipamento estiver configurado na rede de Paralelismo como Seguidor.</u>
	\rightarrow Menu para	executar o com	ando local para subir tensão.
Descer Tensão		DISP INDI.	 Selecione a função no display Subir Tensão e pressione a tecla SET. Quando o modo de operação está configurado para aceitar os comandos locais, o campo Subir Tensão apresentará DISP, indicando que o comando está disponível. Quando o comando estiver indisponível, será mostrado INDI. OBS.1:<u>O DVR só aceita comando local quando no menu REGULA>>MODO DE OP. estiver configurado em LOCAL ou REMOTO/LOCAL.</u> OBS.2: <u>O DVR não aceitará comando local quando no menu REGULA>>MODO DE OP. estiver configurado em AUTOMÁTICO ou REMOTO, ou o equipamento estiver configurado na rede de Paralelismo como Seguidor.</u>



O menu **Manut**. é um menu de configuração dos parâmetros de manutenção do comutador e possui os seguintes submenus:

- Configura comutador;
- Alarme Manutenção;
- Registro Manutenção

O menu coman. é um menu de comando do comutador e possui os seguintes opções:

- Subir Tensão
- Descer Tensão

Para acessar o menu **coman.** com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla **SET** o display apresentara na parte inferior uma tela de menu, com a tecla ► navegue até o menu **coman.**, pressione a tecla **SET**.

O menu **coman.** possui senha para sua navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla SET, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "lembrete de senha" na parte superior e ao centro **0000**. Utilize a tecla \blacktriangle ou \lor para alterar os digito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla \blacktriangleright , para retornar ao número anterior pressione a tecla \triangleleft . Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET**, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "senha incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente **0000**.

Depois de inserir a senha o DVR só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o DVR não irá pedir a senha novamente.

De fabrica a senha do DVR é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com Electron do <u>Brasil informando o lembrete de senha.</u>

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas $\blacktriangle \nabla$. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou \triangleright , para alterar o valor das variáveis utilize as teclas $\blacktriangle \nabla$ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla \triangleleft . Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
	N. OP. ULTIMA MANUT.		→ Submenu para editar o número de operação realizada pelo
			comutador desde a última manutenção;
			Range de 0 a 16.000.000 milhões de operações;
	N. TOTAL OP	ERAÇÕES CDC	ightarrow Submenu para editar o número total de operações realizada pelo
			comutador;
			Range de 0 a 16.000.000 milhões de operações;
	Soma I ² Ult	ima Manut.	ightarrow Submenu para editar a Somatória de corrente interrompida pelo
			comutador ao quadrado desde a última manutenção;
			<u>Range de 0,00 a 99999,99 KA;</u>
	Soma	Total I ²	→ Submenu para editar Somatória de Corrente interrompida pelo
			Comutador ao quadrado;
		1	Range de 0,00 a 99999,99 KA;
	Médias de	\rightarrow Submenu par	ra editar ou consultar as quantidades de comutações realizadas pelo
Configure	Comutações	OLTC durante o	período selecionado.
Configura		OBS: <u>Range de C</u>) a 999999 operações
Comutador		Diária	Somatória de operações realizada ao dia;
		Semanal	Somatória de operações realizada na semana;
		Mensal	Somatória de operações realizadas no mês;
		Trimestral	Somatória de operações realizadas em três meses
		Semestral	Somatoria de operações realizadas em seis meses;
		Anual	Somatoria de operações realizadas no ano;
	Soma Total I ²	→ Submenu par	ra editar ou consultar as somatorias de corrente ao quadrado
		Interrompida pe	
		OBS Range de U	<u>a 999999,9 na</u>
		Diária	Somatória de corrente realizada ao dia;
		Semanal	Somatória de corrente realizada na semana;
		Mensal	Somatória de corrente realizada no mês;
		Trimestral	Somatória de corrente realizada em três meses
		Semestral	Somatória de corrente realizada em seis meses;
		Anual	Somatória de corrente realizada no ano;
	Horímetro	\rightarrow Submenu par	ra consultar ou editar a quantia de tempo em que o comutador está em
	Comutador	funcionamento;	
		Horímetro	Período decorrido após a manutenção (Hora, Dia e Ano);
		Parcial	
		Horímetro	Período total do Comutador (Hora, Dia e Ano);
		Total	



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
	N. OP. ULTII	MA MANUT.	→ Submenu para editar o número de operação realizada pelo
			comutador desde a última manutenção;
			Range de 0 a 16.000.000 milhões de operações;
	Soma I ² Ult	ima Manut.	→ Submenu para editar a Somatória de corrente interrompida pelo
			comutador ao quadrado desde a última manutenção;
			Range de 0,00 a 99999,99 KA;
		→ Submenu par	ra configurar a opção de base para o cálculo do período de
		antecedência;	
	Base	Operações	Média das operações realizadas, ou seja, Número de operações
		Totais	dividido pelo Horímetro parcial do Comutador
		Ultimas	Número de operações reais realizadas durante o período selecionado
		Operações	
		ightarrow Submenu par	ra configurar a opção de base e período de antecedência para alarme de
		manutenção do	comutador por número de comutações;
	Número de	Base	Dias, Semanas, Meses, Trimestre, Semestres e Anos para o
	Comutações		acionamento do Alarme de Manutenção;
		N. Base	Número de dias, Semanas, Meses, Trimestres, Semestres e Anos para o
			acionamento do Alarme de Manutenção;
		→ Submenu pa	ara configura a opção de base e período de antecedência para alarme de
		manutenção d	o comutador por somatória de corrente comutada ao quadrado.
	Soma Cor.	Base	Dias, Semanas, Meses, Trimestre, Semestres e Anos para o
	Comutada		acionamento do Alarme de Manutenção;
		N. Base	Número de dias, Semanas, Meses, Trimestres, Semestres e Anos para o
			acionamento do Alarme de Manutenção;



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
	→ Submenu p	oara registrar a	manutenção do Comutador.
		Não	Retorna ao menu anterior sem confirmar a manutenção;
Registro Manutenção		Sim	 Sim – Confirma que foi realizado a manutenção do comutador e realiza as seguintes alterações nos registradores listados abaixo: Registrador, Numero de comutações desde a ultima manutenção: Zera e começa um novo período. Registrador, Somatória de corrente comutada ao quadrado desde a ultima Manutenção. : Zera e começa um novo período. Registrador, Horímetro Parcial: Zera e começa um novo período. Registrador, Histórico de manutenção: Realiza a gravação da data e hora da manutenção, numero de comutações e somatória de corrente comutada ao quadrado.

MENU PARALELISMO

O menu Paral. é um menu de configuração dos parâmetros da rede de paralelismo e possui os seguintes Submenus:

• Parale.;

• N. Trafo;

Topologia;N. Banco:

- EndTrafo:
- EndBanco;

Para acessar o menu **Paral.** com o display em modo de apresentação das leituras. Pressione a tecla **SET** o display apresentara na parte inferior uma tela de menu, com a tecla ► navegue até o menu **Paral.**, pressione a tecla **SET**.

O menu Paral. possui senha para sua navegação, logo em seguida ao ser pressionado a tecla SET, aparecerá no display um número de quatro dígitos, "lembrete de senha" na parte superior e ao centro 0000. Utilize a tecla \blacktriangle ou \lor para alterar os digito, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla \blacktriangleright , para retornar ao número anterior pressione a tecla \triangleleft . Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla SET, se a senha estiver correta entrará no menu de configuração mostrando as opções de configuração. Caso a senha estiver incorreta aparecer uma mensagem "senha incorreta" na parte inferior do display e apresentará novamente 0000.

Depois de inserir a senha o DVR só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o DVR não irá pedir a senha novamente.

De fabrica a senha do DVR é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com Electron do <u>Brasil informando o lembrete de senha.</u>

Para navegar pelo menu de configuração utilizando as teclas $\blacktriangle \nabla$. Para entrar na opção desejada pressione a tecla SET ou \triangleright , para alterar o valor das variáveis utilize as teclas $\blacktriangle \nabla$ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, para cancelara operação pressione a tecla \triangleleft . Automaticamente a variável retornará o seu valor anterior.



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição					
	→ Submenu para configurar o modo de controle de Paralelismo;							
		OFF	Desabilita função de Paralelismo;					
		Escravo	Equipamento parametrizado em modo Escravo;					
Paral.		Mestre	Equipamento parametrizado em modo Mestre;					
		Indiv. B	Equipamento em modo individual Banco. (Apenas na topologia Banco);					
		Indiv. F	Equipamento em modo individual Fase;					
	ightarrow Submenu para selecionar o tipo de topologia da rede de Paralelismo;							
N. banco		3 Fases	Rede em Transformadores trifásicos					
			OBS: Cada Fase representa um transformador monofásico					
		Banco	Rede em Banco do Transformador;					
N. Trafo.	→ Submenu para configurar o número de equipamento na rede de controle de Paralelismo							
		1 a 31	Menu disponível quando o equipamento estiver configurado como Mestre					
			<u>e Topologia de rede como 3 Fases.</u>					
	\rightarrow Menu para configurar o endereço do equipamento na rede de controle de Paralelismo.							
EndTrafo 1		Off	Desabilita endereço de Trafo 1;					
		On	Habilita endereço de Trafo 1;					
EndTrafo 2		Off	Desabilita endereço de Trafo 2;					
		On	Habilita endereço de Trafo 2;					
	→ Menu para configurar o Status de Escravo ou Seguidores na rede de Controle de Paralelismo, quando							
	configurado como Banco de Transformadores.							
	ON		Endereço do Escravo ou seguidor na rede de Paralelismo Habilitado.					
	1B, 1C		Endereço do Escravo ou seguidor na rede de Paralelismo Desabilitado.					
End.banco XW.	24 28 2C		OBS.: Menu disponível quando o equipamento estiver configurado como					
	2A, 2D, 2C, 3A		Mestre. E topologia de rede "Banco". Os endereços dos escravos ou					
	57,,	055	<u>seguidores serão representados pela letra X e fase do banco pela letra W.</u>					
		OFF						
	9A, 9B e 9C							
	→ Menu para configurar o Status de Escravo ou Seguidos na rede de Controle de Paralelismo, quando configurado como trifásico.							
		ON	Endereço do Escravo ou seguidor na rede de Paralelismo Habilitado.					
			Endereço do Escravo ou seguidor na rede de Paralelismo Desabilitado.					
End.Trafo X			OBS.: Menu disponível quando o equipamento estiver configurado como					
	1 ao 31		Mestre. e topologia de rede "3 Fase". Os endereços dos escravos ou					
		OFF	seguidores serão representados pela letra X.					



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de colocar em operação o equipamento verifique as seguintes recomendações:

- 1. Todos os sensores bem como o equipamento devem estar aterrados.
- 2. Os sensores e a alimentação corretamente aterrados evitam que haja mau funcionamento ou danos em casos de perturbações, surtos, e induções no equipamento.
- 3. Utilizar na rede de comunicação (Rs485) resistores de 120 Ohms nas 2 extremidades da linha de transmissão (início e fim) a fim de gerar diferença de potencial necessária para o correto funcionamento da rede de comunicação.
- 4. Somente utilizar com o DVR e os acessórios originais que acompanham o equipamento (TC Split core), pois eles foram rigorosamente testados em conjunto para garantir o máximo de eficiência e desempenho no funcionamento do conjunto.
- 5. Não utilizar o Regulador diretamente no SOL, sempre que for instado em campo é importante que tenha um painel com vidro fumê, afim que sejam filtrados os raios ultravioletas que agridem o policarbonato frontal, desta maneira será prolongada a vida do equipamento.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES CABEAMENTO

Cabeamento Recomendado para conexão (Normas NBR-5410 e NBR-14039)							
Conexão	Material	Qualidade					
	Cobre NU	Alta condutividade Elétrica.					
	Cobre Estanhado	Resistencia a Corrosão.					
Aterramento	Fita de Cobre	Proteção contra Raios.					
	Malha de Aterramento	Distribuição uniforme da corrente de falha.					
	Hasta da Atorramonto	Cria caminho de Baixa resistência até a					
		terra.					
Comunicação PS-485	Belden 9841 (24AWG)	Par trançado, blindado e Baixa Capacitância.					
Comunicação N3-485	Alpha Wire (22AWG)						
	EPR	Resistencia a calor, umidade, agentes químicos e suportam até 90°C.					
Alimentação	XLPE						
Sensores	PT-100 Blindado (3x24 AWG) - Electron	Resistencia mecânica e proteção contra					
		ruídos.					
Saída a Reles	Cabo Multivias Blindado	Resistencia mecânica e proteção contra					
Salaa a Neles		ruídos.					

Cabeamento Recomendado para conexão entradas/saídas de corrente								
Conexão	Material	Range	Impedância	Distância	Bitola Mínima			
		01mA	8kΩ	<100m	0,14 a 0,25mm ²			
				>100m	0,35 a 0,5mm ²			
		05mA	1.6kΩ	<100m	0,2 a 0,35mm²			
				>100m	0,5 a 0,75mm ²			
Saidas Analógicas /	Cabo Multivias	010mA	800Ω	<100m	0,25 a 0,5mm²			
Entradas IC / Tap	Blindado			>100m	0,75 a 1,0mm²			
		020mA	400Ω	<100m	0,5 a 0,75mm²			
				>100m	1,0 a 1,5mm²			
		420mA	400Ω	<100m	0,5 a 0,75mm²			
				>100m	1,0 a 1,5mm²			

Tabela 2 – Recomendação Cabeamento

www.electron.com.br



TERMO DE GARANTIA

O DVR Electron tem prazo de garantia de dois anos contados a partir da data de venda consignada na nota fiscal, com cobertura para eventuais defeitos de fabricação que o torne impróprio ou inadequado às aplicações que se destina.

Exclusão da Garantia:

A garantia não cobre despesas de transporte para assistência técnica, frete e seguro para remessa de produto com indício de defeito ou mau funcionamento. Não estão cobertos também os seguintes eventos: Desgaste natural de peças pelo uso contínuo e frequente, danos na parte externa causada por quedas ou acondicionamento inadequado; tentativa de conserto/ violação de lacre com danos provocados por pessoas não autorizadas pela Electron e em desacordo com as instruções que fazem parte do descritivo técnico.

Perda de Garantia:

O produto perderá a garantia automaticamente quando:

- Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas neste manual e os procedimentos de instalação contidas na Norma NBR 5410;
- Submetido a condições fora dos limites especificados nos respectivos descritivos técnicos.
- Violado ou consertado por pessoa que não seja da equipe técnica da Electron;
- O dano for causado por queda ou impacto;
- Ocorrer infiltração de água ou qualquer outro líquido;
- Ocorrer sobrecarga que cause a degradação dos componentes e partes do produto.

Utilização da Garantia:

Para usufruir desta garantia o cliente deverá enviar o produto à Electron juntamente com cópia da nota fiscal de compra devidamente acondicionado para que não ocorram danos no transporte. Para um pronto atendimento é recomendado remeter o maior volume de informações possível referente ao defeito detectado. Isso será analisado e submetido a testes completos de funcionamento.

A análise do produto e sua eventual manutenção somente serão realizadas pela equipe técnica da Electron do Brasil em sua sede.

Disponível para Downloads na Página de Internet:

http://www.electron.com.br/downloads/artigos-tecnicos/